

## Frigopol- postup výměny oleje v kompresoru

- 1) Odsát chladivo z kompresoru, v kompresoru nesmí být přetlak proti atmosférickému tlaku.
- 2) Šroub pro vypuštění oleje je umístěn dole na kompresoru -viz obrázek 8
- 3) Šroub pro naplnění oleje do kompresoru je z boku kompresoru a je na obrázku 7
- 4) Při zašroubování plnicího a vypouštěcího šroubu zpět použít teflonovou těsnicí pásku na závity a šrouby dotáhnout s citem. **Nedotahovat tzv. "na krev" !!**



Šroub pro vypuštění oleje na spodku kompresoru



Šroub pro naplnění oleje z boku kompresoru

Stav:08/2014